

# 1 Schmierstofftabelle

Ausgabe: 2020-07, ersetzt die Ausgabe 2019-12

## Schiffsgetriebe mit eingebauter Lamellenkupplung

Die Öle müssen die erhöhten Anforderungen an die thermische Stabilität beim Betrieb mit Schleichfahrtventil erfüllen.

Für diese Getriebe wird eine hohe Fresstragfähigkeit gefordert.

### Schmierstoffart

Schiffsdieselmotorenöl  
Getriebeöl

### Anforderungen

- **SAE 30 (ISO VG 100)**
- **FZG ≥ 12**
- **Einsatztemperatur bis 120 °C (248 °F), kurzzeitig 130 °C (266 °F)**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Shell Gadinia AL 30<sup>a</sup></li> <li>• Shell Gadinia S3 30</li> </ul>                                   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Castrol MHP 153</li> <li>• Alphasyn HG 100<sup>a b</sup></li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taro 20 DP 30 / 30X</li> <li>• Delo 1000 Marine 30<sup>a</sup></li> <li>• Clarity Synthetic EA Gear Oil 100<sup>c</sup></li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil Delvac 1330</li> <li>• Mobil Delvac 1630</li> <li>• Mobilgard ADL 30</li> <li>• Mobil SHC 627<sup>a b</sup></li> <li>• Mobilgear 600 XP 100<sup>a</sup></li> </ul> |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titan Universal HD 30</li> <li>• Titan Universal XT 30</li> <li>• Plantogear 100 S<sup>c</sup></li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disola M 3015</li> </ul>  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multi Fluid SAE 30</li> </ul>  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• GulfSea Gear 100</li> </ul>  |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klüberbio EG2-100<sup>a c</sup></li> </ul>  |  |  |   |

a. Öl mit Grauflecken-Tragfähigkeit (GFT) „hoch“

b. synthetisches Öl (nur PAO-Basis)

c. biologisch abbaubare Öle (EAL)

**Beachten Sie für die Ölauswahl in REINTJES Getrieben:**

- Eine Öltemperatur unter +10 °C / 50 °F (SAE 30) bzw. +15 °C / 59 °F (SAE 40) erfordert eine Sumpfheizung im Getriebe (Sonderausstattung).
- Von REINTJES freigegebene Schmierstoffe erfüllen die Betriebsanforderungen und müssen nicht zusätzlich additiviert werden. Eine Zugabe von weiteren Additiven kann möglicherweise schädlich sein.
- Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers für einen sicheren Umgang mit dem Schmierstoff.

**Beachten Sie für den Ölwechsel:**

- Halten Sie die in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Ölwechselintervalle bzw. Ölanalysen ein.
- Tauschen Sie beim Ölwechsel die Filterelemente aus. Reinigen Sie den EntlüftungsfILTER sorgfältig. Führen Sie eine erste Verschmutzungskontrolle ca. 12 Stunden nach Inbetriebnahme durch.
- Der Ölstand muss zwischen den Markierungen des Peilstabs liegen. Die auf dem Typenschild oder der Einbauzeichnung angegebene Betriebsöl-Füllmenge ist ein Anhaltswert.
- Nehmen Sie erforderliche Getriebespülungen möglichst mit dem Betriebsöl vor. Entfernen Sie das Spülöl weitgehend aus Getriebe, Ölfilter und Wärmetauscher.
- Im Auslieferungszustand ist das Getriebe innen mit VCI-Konservierungsöl konserviert. Bei der Inbetriebnahme muss das VCI-Konservierungsöl abgelassen werden. Geringe Reste des VCI-Konservierungsöls sind mit dem Betriebsöl mischbar.

**ACHTUNG!**

- ▶ Die in der Schmierstofftabelle aufgeführten Ölsorten werden von den Ölgesellschaften verantwortlich festgelegt. Die Öle sind für den Gebrauch in Getrieben geeignet und entsprechen der REINTJES Spezifikation. Für die Einhaltung der zu Grunde liegenden Spezifikation des Produkts ist der Mineralölhersteller verantwortlich.
- ▶ REINTJES übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben sowie aller eintretenden Änderungen.
- ▶ Bei Verwendung anderer Öle ist vor dem Einsatz Rücksprache mit REINTJES zu halten.
- ▶ Für alle Schäden, die durch die Verwendung nicht geeigneter Öle entstehen, übernimmt REINTJES keine Haftung.

**ACHTUNG!**

**Gefahr der Hydrolyse**

EAL-Schmierstoffe basieren in der Regel auf synthetisch hergestellten Estern. Bei ihrer Verwendung besteht stets die Gefahr der Hydrolyse.

- ▶ Minimieren Sie den Wassergehalt des EAL-Schmierstoffs, beispielsweise durch Verwendung von Adsorbentien (Sonderausstattung).
- ▶ Beachten Sie die besonderen Hinweise zu Ölwechsel, Spülvorgang und Stillstandszeiten bei EAL-Schmierstoffen in der REINTJES Betriebsvorschrift BV2379 „Richtlinie Ölwechsel“.
- ▶ Wenden Sie sich bei Erstverwendung eines EAL-Schmierstoffs in jedem Fall an den REINTJES Service.